

# HOCHWASSER-UMBAU

## IN FÜNF SCHRITTEN zum hochwasserdichten Kellerfenster



1. Ausmessen



2. Anbringen der Abstandhalter



3. Abdichten mit Hain-Dichtmittel



4. Einsetzen der Vorsatzscheibe



5. Abdichten mit Hain-Dichtmittel



Undichte Kellerfenster tauschen gegen Wohlfühlfenster mit Hochwasserschutz

